

## ES-2100

**Wie ist das Standardpasswort für den Zugriff auf das Display?**

0000

**Wie ist das Standardpasswort für den Webzugriff für Admin?**

admin

**Was bedeutet beim Erstellen eines Raid, die "Data Percentage"?**

Der gewählte Prozentsatz legt fest, wie viel Speicherplatz dem NAS fest zugeordnet wird. (z. B. 100% = 100% für NAS)

**Vmware ESX sieht das iSCSI Target nicht. Was kann ich tun?**

Die iSCSI Blocksize muss auf 512 Bytes gestellt werden. Das erste Target sollte mit Lun 0 anfangen.

**Das Firmware Update über das Webinterface schlägt fehl. Was kann ich tun?**

Das Firmware Image auf einen USB Stick entpacken und darauf achten, dass das File die Endung \*.rom hat. Jetzt das Gerät mit eingestecktem USB Stick starten und den Anweisungen auf dem Display folgen.

**Warum sehe ich ein neu erstelltes iSCSI Target nicht im MS Initiator?**

Bei den iSCSI Einstellungen muss "iSCSI Target" auf "enabled" gestellt werden ("disabled" ist default)

**Kann man ein Raid durch eine Festplatte am USB Anschluss erweitern?**

Nein.

**Unterstützt das Gerät iSCSI Version3 (persistent reservation)?**

Nein.

**Wie setze ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurück?**

Entweder über das Display oder über das Webinterface.

**Wo finde ich die aktuelle Firmware für das Gerät?**

[www.nasdeluxe.com/download](http://www.nasdeluxe.com/download)