

ES-2000 – WSS2008

Kann man auf den Intel 1GB Karten Teaming einrichten?

Ja, aber der Intel Pro Treiber muss installiert werden.

<http://www.intel.com/support/network/>

Wie richte ich das IPMI beim ersten Mal ein?

Ein Blatt zur IPMI Konfiguration ist dem Gerät beigelegt und enthält die vorkonfigurierte IP Adresse. Sie lässt sich auch über das Mainboard Bios einstellen. Häufig lässt sich ein Problem mit der Verbindung durch einmaliges „stromlos machen“ beheben.

[www.eurostor.com/download/ES-8700 ES-2000 IPMI Config.pdf](http://www.eurostor.com/download/ES-8700%20ES-2000%20IPMI%20Config.pdf)

Wie bekomme ich Zugriff auf das Areca Webinterface unter Win2008?

Sie finden die Areca GUI unter "Start > Programme"

Wie setze ich das Passwort des Areca - Controllers zurück?

Indem ich das Masterpasswort beim EUROStor Support anfordere und es im Controller Bios eingebe. Dann kann das Passwort geändert werden.

Standartpasswort für die erste Anmeldung?

wSS2008!